

UCT-053 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

Šioje instrukcijoje pateikti aprašymai yra skirti nuotolinio valdymo pultelio mygtukams. Norėdami įdėti baterijas, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, įdėkite baterijas (1.5V AAA) pagal ženklinį etiketėje bei baterijų skyriuje, ir uždarykite dangtelį.

DĖMESIO: Nemaišykite senų baterijų su naujomis, nes tai gali sugadinti pultelį.

Mygtukų-funkcijos:

POWER – televizoriaus įjungimas ir išjungimas.

ENERGY SAVING – leidžia pasirinkti televizoriaus energijos taupymo režimą.

AV MODE – AV režimo pasirinkimas.

RATIO – vaizdo kraštinių santykio (proporcijų) keitimas.

INPUT – įvesties signalo šaltinio keitimas.

NUMERINIAI MYGTUKAI – kanalų numerių įvedimui; kai kuriose funkcijose naudojami raidžių, skaičių ar simbolių įvedimui.

LIST – kanalų sąrašo rodymas.

Q.VIEW – (greita peržiūra) grįžimas į prieš tai žiūrėtą programą.

TV/RAD – analoginės arba skaitmeninės televizijos / radijo funkcijos pasirinkimas.

FAV – mėgstamų kanalų sąrašo rodymas.

MARK – šaltinio, kuriam bus pritaikyti vaizdo burtininko (angl. Picture Wizard) nustatymai, pasirinkimas.

CHAR/NUM – perjungimas tarp skaičių ir raidžių įvedimo režimo.

3D – perjungimas tarp skirtingų 3D įvesties formatų parinkčių.

MUTE – garso išjungimas ir pakartotinis įjungimas.

DELETE – ekrano klaviatūroje įvesto simbolio ištrynimasis.

VOL +/- – garso reguliavimas.

CH +/- – kanalų keitimas.

PORTAL – interaktyvaus viešbučio meniu rodymas ir įjungimas.

PREMIUM – prieiga prie „Premium“ meniu.

SETTINGS – perėjimas į pagrindinius meniu.

HOME – perėjimas į pagrindinį meniu.

Q.MENU – perėjimas prie dažniausiai naudojamų funkcijų.

BACK / RETURN – grįžimas į ankstesnį meniu lygį.

GUIDE – elektroninio programų gido (EPG) įjungimas ir išjungimas.

EXIT – ekrano meniu uždarymas ir grįžimas į televizoriaus žiūrėjimo režimą.

SPALVOTI MYGTUKAI – skirti specialioms funkcijoms tam tikruose meniu.

TEXT / T.OPT – teleteksto valdymas.

SUBTITLE – titrų kalbos pasirinkimas pasirinktai skaitmeninės televizijos programai.

[Navigacijos mygtukai / Simboliai] – „Mano medija“ (angl. My Media) funkcijų meniu ir įrenginių, suderinamų su SIMPLINK standartu, valdymas.

INFO – informacijos apie programą rodymas (jei ji prieinama).

APP/* – leidžia pasirinkti parinktį, esančią MHP televizijos meniu. Priklauso nuo modelio (tik Italijoje).

AD – garso aprašymo (garsinio komentavimo akliems) funkcijos įjungimas ir išjungimas.

SIMPLINK – suteikia prieigą prie audio-video įrenginių, prijungtų prie televizoriaus, atidaro „Simplink“ meniu.

REC – įrašymo paleidimas ir įrašymo meniu rodymas (tik „TimeMachine“ modeliuose, pritaikytuose skaitmeninio vaizdo įrašymo funkcijai).